

> **Kamera** (Fotoaparát)

> **Wifi** (Zap/Vyp/Reset)

> **Nahrát zvuk** (Zap/Vyp)

> **Bezpečnost jízdy** > Kalibrace

> LDWS Rychlost >60 vyjetí z dráhy – jízdního pruhu (Zvuk/Hlas/Vyp)

> FCWS Rozestup mezi vozidly – náraz (Zvuk/Hlas/Vyp)

> Připomenutí světel (Zap/Vyp)

> Výstraha únavy (2/3/4h/Vyp)

> Indikátor Eko jízdy (Zap/Vyp)

> Zastavit a jet Auto před vámi >10s. stojí a rozjede se (Zap/Vyp)

> **Nastavení** > **Rychl. radar** > Zvuk varování (Zvuk/Hlas/Ztlumit)

> Vzdálenost varování (Krátká/Střední/Dlouhá)

> Způsob varování (Chytré/Standartní)

> Práh (0/10/20/30/40/50/60km/h)

> Var. cest rychlosti (70-140km/h)

> Vl.radar (nějaká GPS)

> **Režim parkování** > Detekce (Zap/Vyp)

> Způsob detekce (Pohyb+G/G/Pohyb)

> Kriteria zadání (Snadná/Ruční/Stř./Obtížná)

> Detekce pohybu (Nízké/Stř./Alta)

> citlivost senzoru (Nízké/Stř./Alta)

> **Nahrávání videa** > Délka videa (1/3/5min)

> Frekvence (50/60Hz)

> WDR Wide Dinamic Range (Zap/Vyp)

> EV (-1...0... +1)

> Citlivost G-Senzoru (1-6)

> Razítka (Souřad/G-Snímač/Vyp)

> Rychlostní razítko (Zap/Vyp)

> Text. Razítko (Nastaveni/x/Zap)

> **Systém** > Satelity, Datum/Čas(GPS/Ručně)

> Uvítací zvuk(Zap/Vyp) ,Hlasitost (1-5)

> Pohotovost LCD (Zap/A/3s-10min/Vyp)

> Jazyk (nastavit CZ)

> Jednotky (Km/míle)

> Paměť (3 možnosti - u 128GB karty)

> Výstup videa (PAL/Secam)

> Tovární. Nastavení (Ano/Ne)

> Verze Firmware (Zobrazí se)

> **Formát karty** (Ano/Ne)